

choisissez "sur catalogue" la station adaptée

Avec MICRO 7, posez et branchez

De l'arrivée sur le chantier au raccordement et à la mise en route.



1

Placez la station à son emplacement dans le sous-sol. Grâce aux poignées la manutention est facile.



2

Découpez les orifices à utiliser en fonction des canalisations existantes, mettez les joints en place.



3

Passez le câble d'alimentation dans le presse étoupe spécial. Les modèles mono seront raccordés à une simple prise 16A+T.



4

Raccordez la canalisation de refoulement sur le bloc clapet-vanne. N'oubliez pas l'évent à l'arrivée.



5

Descendez la pompe et son flotteur. Elle se verrouille automatiquement grâce au pied d'assise.

6



Raccordez la station sur une prise protégée, ouvrez la vanne, faites un essai en faisant couler de l'eau.

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

Conseils pratiques

Il est inutile de choisir une pompe à forte section pour un relevage douche/lavabo machine à laver. Penser à raccorder une canalisation d'évent de même diamètre que l'arrivée pour éviter la mise en dépression de la cuve.

Un ensemble clapet/vanne est nécessaire dans la plupart des cas. Par sécurité, nous recommandons d'installer un petit coffret d'alarme autonome (en option) dans une pièce de l'habitation.