

# Séparateurs à graisses autonettoyants GREASE GUARDIAN

## ENTRETIEN QUOTIDIEN

### Enlever les déchets



Ouvrir le petit compartiment.  
Sortir le panier dégrilleur, le vider, le nettoyer et le replacer dans l'appareil.  
Refermer le couvercle.



Vider les graisses du bac collecteur dans un bidon mis à disposition par une entreprise de recyclage.

### Nettoyer l'appareil



Ouvrir le grand compartiment  
Utiliser un rince-bouteilles pour enlever les résidus de graisses dans la goulotte et le tuyau d'évacuation.



Enlever, nettoyer et replacer les ensembles de raclage.  
Refermer le couvercle.

**Une alarme sonnera automatiquement chaque fois que l'appareil n'aura pas été entretenu depuis 24 h**